

KINESIS



Kinesis Freestyle Pro/Edge V3, Tilbehør

Varenr. 498763

Produktinformasjon

Beskrivelse

Tilbehør til Kinesis Freestyle Pro/Edge tastatur.

Med V3™ Pro tilbehøret til Kinesis Freestyle Pro/Edge kan tastaturet plasseres vertikalt i tre forskjellige vinkler: 5°, 10° og 15° og separeres etter eget ønske.

Dette tilbehøret passer ikke til Kinesis Freestyle 2, kun till Pro modellen.